

Collomix Mixer-Clean

Način rukovanja



Nakon upotrebe, s još svježim prijanjajućim materijalom, upotrijebite Mixer-Clean za čišćenje. Napunite Mixer-Clean vodom do gornjeg ruba četkica.



Prljavu miješalicu umetnite između četkica, polako okrećući miješalicu dok ju potpuno ne potopite. Kako biste postigli temeljito čišćenje, držite miješalicu pod blagim kutom dok je okrećete.



Nakon nekoliko sekundi možete ponovno izvući očišćenu miješalicu.

Pražnjenje kante



Za otvaranje kante možete koristiti osovinu miješalice ili neki drugi alat. Stavite alat na za to predviđeno mjesto za otvaranje.



Dvije pričvršne ušice će kliznuti iz držača i poklopac se može ukloniti.



Nakon što ste uklonili četkicu, možete isprazniti vodu zajedno s talogom.